

# IQS4

## Guía de inicio rápido



Diseño de las **mejores** soluciones visuales  
del mundo

  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN

# Guía de inicio rápido para IQS4

Gracias por adquirir el divisor cuádruple 4K IQS4 de Datapath. La finalidad de este documento es ofrecerle una guía rápida para el proceso de configuración inicial.

Para obtener información más detallada, descárguese la guía de usuario desde [www.datapath.co.uk](http://www.datapath.co.uk).

## CONTENIDO

Su caja de embalaje incluye los siguientes elementos:

- Divisor cuádruple 4K IQS4
- Unidad de la fuente de alimentación
- 5 bloqueos para cables HDMI
- 4 tornillos de montaje M4

**Nota:** Todos los productos son sensibles a la electricidad estática y están embalados con materiales antiestáticos. Deje el IQS4 en su embalaje hasta el momento de la instalación.

## INSTALACIÓN

El proceso de instalación de su IQS4 es muy sencillo. Para ponerlo en marcha en cuestión de minutos basta con seguir estos pasos:


1. Todos los IQS4 cuentan con un anclaje VESA que permite fijar la unidad a la parte posterior de una pantalla si fuera necesario.
2. Conecte la salida de la tarjeta gráfica al conector de entrada de la parte posterior del IQS4 utilizando un cable HDMI. Asegure el cable en el conector de entrada del IQS4 con el bloqueo de cable suministrado.
3. Conecte las salidas del IQS4 a sus pantallas. Asegure los cables en los conectores de salida del IQS4 con los bloqueos de cable suministrados.
4. Conecte la alimentación eléctrica y encienda.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione la opción Display Driver Configuration Tool (DDCT) (Herramienta de configuración del controlador de pantallas) en el menú. Siga las instrucciones para configurar sus pantallas.

Puede encontrar información detallada sobre la herramienta DDCT en el archivo de ayuda de la aplicación y en la guía de usuario de la tarjeta Image disponible en el sitio web de Datapath.


[www.datapath.co.uk](http://www.datapath.co.uk)

# Guía de inicio rápido para IQS4

## CONEXIONES



Las salidas del IQS4 se pueden conectar a cualquier pantalla del muro: la herramienta DDCT se encargará de realizar la configuración correcta.



Se debe tener en cuenta que el conector de entrada HDMI requiere una resolución de fuente de 7680 x 1080 a 60 Hz.

## DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© Datapath Ltd., Inglaterra 2020.

Datapath Limited es el titular de los derechos de propiedad intelectual de esta documentación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación, su publicación, distribución, almacenamiento en cualquier formato electrónico o su uso total o parcial para cualquier otro fin que no sea el indicado en la presente documentación sin el consentimiento expreso de Datapath Limited.

A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información contenida en esta documentación sea correcta, Datapath Limited no ofrece ninguna garantía respecto al contenido de la misma y no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones.

Datapath se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso y no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de la información facilitada. Datapath Limited reconoce todas las marcas registradas utilizadas en esta documentación.



**Datapath Reino Unido y  
sede corporativa**

Bemrose House, Bemrose Park,  
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441  
✉ sales-uk@datapath.co.uk

**Datapath Norteamérica**

2490 General Armistead Avenue,  
Suite 102, Norristown,  
PA 19403, USA

☎ +1 484 679 1553  
✉ sales-us@datapath.co.uk

**Datapath Francia**

☎ +33 (1)3013 8934  
✉ sales-fr@datapath.co.uk

**Datapath Alemania**

☎ +49 1529 009 0026  
✉ sales-de@datapath.co.uk

**Datapath China**

☎ +86 187 2111 9063  
✉ sales-cn@datapath.co.uk

**Datapath Japón**

☎ +81 (0)80 3475 7420  
✉ sales-jp@datapath.co.uk

**[www.datapath.co.uk](http://www.datapath.co.uk)**

